🔁 Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

HUIZHOU EPEVER TECNOLOGÍA CO., LTD

※Gracias por elegir el terminal de transmisión WiFi EPEVER; lea atentamente este manual antes de utilizar el producto. ※Por favor conserve este manual para referencias futuras.

Adaptador Wi-Fi 2.4G

EPEVER WiFi 2.4G RJ45 A EPEVER WiFi 2.4G DB9 B

1. Información genera

A través de una red WiFi 2.4G local, el adaptador WiFi 2.4G puede transmitir todos los datos operativos desde el controlador solar EPEVER, el inversor o el inversor/cargador al servidor en la nube EPEVER en tiempo real. Los usuarios pueden monitorear de forma remota los dispositivos conectados y los parámetros del programa a través del servidor EPEVER, la aplicación móvil o la pantalla grande.

Características:

- Aplicable a controladores EPEVER, inversores o inversor/cargador con interfaces RJ45, DB9
- Úselo inmediatamente después de la conexión, operación fácil y conveniente
- Alimentado directamente por el puerto de comunicación
- Hasta 30 metros de distancia de comunicación
- Apoyen el "Local"y modo de trabajo "EPEVER Cloud". Una tecla para
- restaurar la configuración de fábrica
- 2. Apariencia

2.1 EPEVER WiFi 2.4G RJ45 A



-Instrucción de interfaz

No.	Nombre	Instrucción	
•		Conéctese al controlador solar, inversor o	
v	Puerto RJ45	inversor/cargador	
		Una tecla para restaurar la configuración de fábrica Nota:	
	botón recargar	mantenga presionado el botón Recargar con un objeto	
0		puntiagudo cuando el terminal esté encendido. El indicador	
		de enlace parpadea dos veces rápidamente y la	
		configuración de fábrica se restablece correctamente.	
6	Indicador de enlace	Indicar el estado de la comunicación	
4	Indicador de encendido	Indicar el estado de la energía	

-Instrucción del indicador

Indicador	Estado	Instrucción
	ENCENDIDO sólido en verde	Conéctate al Wi-Fi
Indicador de enlace	APAGADO	No conectarse al WiFi
	Parpadeo rápido en verde	Restablecer al modo de fábrica
	ENCENDIDO sólido en verde	Encendido normal
Indicador de encendido	APAGADO	no encendido

2.2 EPEVER WiFi 2.4G DB9 B



-Instrucción de interfaz

No.	Nombre	Instrucción	
•	macho DB9	Conéctese al controlador solar, inversor o	
v	conector-	inversor/cargador	
0	Antena	Mejorar la transmisión de la señal	
8	Botón de reinicio	Una tecla para restaurar la configuración de fábrica Nota: mantenga presionado el botón Restablecer a través del orificio de la LLAVE con un objeto afilado cuando el terminal esté encendido. La luz indicadora parpadea dos veces rápidamente y se restablecen los ajustes de fábrica.	
4	Indicador de red	Indicar el estado de la comunicación(Observe el estado del indicador a través del orificio de la LLAVE)	
6 Indicador de oncondide		Indicar el estado de la energía	

Sitio web: www.epever.com

Teléfono: +86-10-82894896/82894112/+86-752-3889706

-Conecte el EPEVER WiFi 2.4G DB9 B al controlador solar, inversor o inversor/ cargador mediante un conector DB-9 hembra. La secuencia de cables y el nombre del conector hembra DB9 se muestran a continuación.



No.	Nombre	Instrucción	No.	Nombre	Instrucción
1	CAROLINA DEL M	IORTE Flotante	6	CAROLINA DEL NO	RTE Flotante
2	CAROLINA DEL M	IORTE Flotante	7	RS485-A	RS485-A
3	VCC2	Poder2 (12V/200mA)	8	RS485-B	RS485-B
4	TIERRA2	Potencia GND2	0	VICCI	Poder1
5	TIERRA1	Potencia GND1	9	VCCI	(5V/400mA)

-Instrucción del indicador

Indicador	Estado	Instrucción	
	ENCENDIDO sólido en verde	Conéctate al Wi-Fi	
T. P I I I	APAGADO	No conectarse al WiFi	
Indicador de red	Parpadeo rápido	Restablecer al modo de fábrica	
	verde		
	ENCENDIDO sólido en verde	Encendido normal	
Indicador de encendido	APAGADO	no encendido	

Conexión del sistema

Paso 1:Conecte el terminal de transmisión WiFi al controlador, inversor o inversor/ cargador a través del puerto RJ45 o el conector DB9. Tome el diagrama de conexión del inversor/cargador como ejemplo de la siguiente manera:



Nota: EPEVER WiFi 2.4G RJ45 A es adecuado para el controlador, inversor o inversor/cargador diseñado con un puerto RJ45. EPEVER WiFi 2.4G DB9 B es ideal para el dispositivo diseñado con una interfaz DB9. Para obtener detalles sobre los cables de conexión, consulte la lista de accesorios del dispositivo conectado.



Sitio web: www.epever.com

4. Operaciones

Después de conectar con éxito el terminal WiFi al controlador, inversor o inversor/

cargador, los usuarios monitorean de forma remota los dispositivos de campo a través de la PC, pantalla grande o teléfono móvil.



Tome la aplicación como ejemplo para introducir el monitoreo remoto a través del teléfono móvil.

Escenario 1: Hay una red WiFi local de 2.4G. El terminal WiFi puede cargar los datos recopilados a la nube EPEVER automáticamente.

Pasos de operación:

Paso 1: Encienda el interruptor WiFi en el teléfono móvil y conéctese a la red WiFi local (La red WiFi 2.4G es imprescindible).



Paso 2: Abra la aplicación y haga clic en "EPEVER Nube" icono para entrar en la página de inicio de sesión.



Etapa 4: Conecta el terminal WiFi a la red WiFi 2.4G buscando los puntos de acceso o escaneando el código QR.



Paso 3: Haga clic en "Wifi en la nube" icono para saltar a la página de conexión de red.



Paso 5:(Tome la "Buscar puntos de acceso" como ejemplo).Hacer clic el nombre del punto de acceso, ingrese la contraseña o marque la casilla de verificación "Contraseña original". Luego haga clic en el icono "Conectar".

C Connecting			
de constant Alth	Carden		
All Accounts	104.00-00		
All Forward			
	W)		

 Amount
 Constraints

 C
 Constraints

<u>**Paso 6:</u>** Ingrese la contraseña WiFi, y haga clic en "Escribir" para conectarse la red Wi-Fi.</u> **<u>Paso 7:</u>** Después de que la conexión muestre 100%, haga clic en "Confirmar" para volver a la página de inicio de la APLICACIÓN.

Paso 8: En la página de inicio de la aplicación,haga clic en el icono "EPEVER Nube"para saltar a la página de inicio de sesión. Ingrese elnombre de usuario y contraseña, haga clic en la "SencenderEn entrar en la página principal. Los usuarios supervisan de forma remota los dispositivos de campo mediante un teléfono móvil.Nota: Los usuarios también pueden operar el monitoreo remoto por la plataforma en la nube (<u>https://iot.epsolarpv.com/</u>).

Escenario 2: No hay red WiFi local 2.4G. El terminal WiFi no puede subir los datos recopilados a la nube de EPEVER.

Pasos de operación:





Paso 1: Encienda el interruptor WiFi en el teléfono móvil. Abre la APLICACIÓN y haga clic en "Local" para ingresar a la página de conexión "WiFi". Paso 2: Haga clic en el terminal WiFi, conéctelo a la aplicación siguiendo las instrucciones. Luego ingresa al local monitoreo (solo se pueden monitorear los modelos descargados).

5. Especificaciones

Modelo Parámetros	EPEVER WiFi 2.4G RJ45 A	EPEVER WiFi 2.4G DB9 B		
Voltaje de entrada	CC5V			
El consumo de energía	Emisión máxima: 5V@100mA ; Inactivo: 5V@40mA			
Recinto	IP54			
Método de comunicación	RS485			
COM. parámetros	9600 ~ 115200bps, 8N1			
Frecuencia de trabajo	2,4~2,4835 GHz			
Ganancia de la antena	2.5dBi~ 5dBi			
temperatura ambiente	- 40°C~85°C			
COM. estándar	Estándar de comunicación general EPEVER V1-1.0			
COM. protocolo	Protocolo de comunicación EPEVER IoT V1.1			
COM. puerto	RJ45	DB9		
Dimensión	66,24* 51,28* 23,76mm	101,2* 64* 26mm		
Peso neto	37g	38g		
	· – –	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

La garantía no se aplica a las siguientes condiciones:

- Daños causados por un uso inadecuado o por un entorno inadecuado. la pagLa
- configuración del parámetro excede el límite del terminal WiFi. El daño causado por
- la temperatura de trabajo excede el rango nominal. Desmontajes no autorizados o

- intentos de reparación.

- Daños causados por fuerza mayor.

Se produjeron daños durante el transporte o la manipulación. Cualquier cambio sin previo aviso!

Número de versión: V1.4